

- A töltőkészüléket csak és kizárólag a műszaki adatoknál szereplő akkumulátorok töltésére tervezték. Ne használja más célra.
- Mindig tartsa be az akkumulátor gyártójának felhasználási és biztonsági útmutatásait.
- Soha ne próbáljon meg nem újratölthető telepet tölteni.
- Töltés közben soha ne helyezze a töltőt az akkumulátor tetejére, és ne takarja le.
- Soha ne töltsön fagyott vagy sérült akkumulátort.
- Soha ne használjon olyan töltőkészüléket, amelynek kábelei sérültek. Győződjön meg arról, hogy a kábelek nem sérültek forró felületek, éles szélek stb. miatt, vagy más módon.
- Soha ne helyezzen el ventilátoros hűtésű töltőkészüléket úgy, hogy a ventilátor port vagy hasonló szennyeződések szívjon be.
- A sérült kábelt a CTEK márkaképviselőnek kell kicserélnie eredeti CTEK-kábel használatával. A leválasztható kábelt a felhasználó is kicserélheti egy eredeti CTEK-kábelre.
- Soha ne hosszabbítsa a töltőkábelt 5,0 m-nél hosszabbra. Csakis a CTEK által gyártott eredeti alkatrészeket használja.
- A hálózatra történő csatlakoztatást minden esetben az adott ország elektromos előírásainak megfelelően végezze.
- Földelt hálózati dugasszal ellátott töltőket kizárólag földelt hálózati aljzatra szabad csatlakoztatni.
- Az ólom-sav akkumulátorok töltés közben robbanékony gázokat fejleszthetnek. Ügyeljen arra, hogy ne keletkezzenek szikrák az akkumulátor közelében. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- Az IPX4-nél alacsonyabb védettségű töltőkészülékeket beltéri használatra tervezték. Lásd a műszaki adatoknál. Ne tegye ki eső vagy hó hatásának.
- A töltőkészüléket először az akkumulátor pozitív sarkához csatlakoztassa, és aztán a negatívhoz. Jármű utasterében elhelyezett akkumulátorok esetén a negatív csatlakozót a jármű alvázára, az üzemanyagcsőtől távol csatlakoztassa. Ezután csatlakoztassa a töltőkészüléket a villamos hálózatra.
- Először válassza le a töltőkészüléket a villamos hálózatról. Ezután válassza le a negatív csatlakozást (jármű alvázat), majd a pozitív csatlakozást.
- Töltés közben ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig felügyelet nélkül. Hiba esetén válassza le kézzel a töltőkészüléket.
- **(IEC 7.12, 5.kiadás)** A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (köztük gyerekek), hacsak nem felügyeli őket olyan személy, aki felelős a biztonságukért, vagy nem kapnak ilyen személytől utasítást a berendezés használatára vonatkozóan. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- **(EN 7.12)** A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek egy felelős személy felügyeletével vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatásaival használhatják, megértve az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználó általi karbantartását gyermekek kizárólag felügyelettel végezhetik.